

## **Configurar un CPE inalámbrico de largo alcance**



1) Después de iniciar sesión en la interfaz web, vaya a la página Inalámbrica y presione explorar

	SSID : Cisco	Sca	an
	Lock to AP MAC :		
Wireless Security			

	-	-			
		11	=	100	
12	2	2	2	X'I	
		-	12	-	

Espere unos segundos para ver la lista de estaciones base, elija su estación base y presione el SSID Scan List

MAC Address	SSID	Auth_mode	Encryption	Signal / Noise, dBm	Frequency, GHz	Channel	
1. 20:AA:4B:71:6A:61	Cisco	WPA2	CCMP TKIP	-89 / -95	5.18	36	Lock to AP

De regreso a la página inalámbrica, encuentre la configuración avanzada-> distancia, complete el rango con el 150% de su rango actual.

Ejemplo: Si el alcance es de 10 km, debe completar con 15 km.

RTS Threshold	: 2347	📃 Enable
Fragmentation Threshold	: 2346	Enable
Distance	: 15	КМ
Aggr Enable	: 🗹 Enable	
Aggr Limit Enable	: 🗹 Enable	

Presione 'Aplicar' y 'Guardar'.



2) Vaya a la página de red, elija el modo WISP y complete la información provista por su WISP. En este paso, mejor habilite el servidor LAN DHCP

NAN Network Settings	Network Mode :	WISP Mode		
	WAN IP Address	🐑 DHCP 🕥 Static 🧿	PPPoE	
	Username :	wisnetoworks		
	Password :		show	
	Service Name :			
	Fallback IP :			
	Fallback Netmask :			
	MTU/MRU :	. /		
	Encryption :	:0		
	NAT :	Enable		
	Auto IP Aliasing	:		
AN Network Settings				
	IP Address :	192.168.11.186		
	Netmask :	255.255.255.0		
	DHCP Server :	💿 Disabled 💿 Enabled	1	

3) Configure su computadora para "Obtener dirección IP automáticamente" y conecte el puerto Ethernet de su computadora al CPE. Verifica el estado de Internet