

## Configuración y agregado de internos (NO-SIP)

Ingresar al web server del VTO 1210BW-X (de fabrica:192.168.1.110).

Las contraseñas de fabrica son Username: admin, Password: admin.



Ingresar a **Admin de interiores** o **VTH Management.** En esta opción se puede agregar, editar, borrar VTHs.

Para comprender la lógica del agregado de VTH es necesario comprender los 4 números que figuran en la opción **Room No:9901.** 

Los primeros dos dígitos son para agregar el piso (el rango permitido es de 1 a 99).

Los últimos dos dígitos son para agregar el departamento (el rango permitido es de 1 a 16).

Ejemplo: Si marcamos en el VTO los dígitos 9901, llamará al piso 99, departamento 1. Por lo tanto si queremos agregar un VTH en el Departamento 2 en el piso 99 se configura como 9902. En la siguiente figura, se muestra una posible configuración para comprender con mayor facilidad lo expuesto.

IP VDP Door Station Web Server V1.0								
– Conf Sistema	Admin. Estación Digital Exte	rior						
<ul> <li>Config. Local</li> <li>Config. LAN</li> </ul>	Apellidos	Nombre	Apodo	Núm. Habitación				
> Admin. Interiores	Piso 1 Doto, 1			8001				
Admin. Asignador	Piso 1 Dpto. 16			116				
<ul> <li>&gt; Aparato Vídeo</li> </ul>	Piso 2 Dpto. 1 Piso 2 Dpto. 16			201				
> Admin Usuario	Piso 3 Dpto. 1			301				
> Información IPC > Info VTO	Piso 99 Dpto. 01 Piso 99 Dpto. 02			9901 9902				



Después de agregar VTHs en la opción de Admin. Interirores o VTH Management se tiene que cargar manualmente ese número en cada VTH en las opciones: Config. de proyecto > Info > RoomNo. como se describe en el siguiente grafico.

₽		Project Se	G		
	Room No.	102	Master		🖬 Product Info <
	Local IP	172 5 1	<sup>•</sup> 105		Network
	Subnet Mask	255 <sup>·</sup> 255 <sup>·</sup> 0	· 0		
	Gateway	172 5 0	* 1		
	MAC	00:01:5b:a1:33:44			Default
Version		Eng_P_V1.100.0000.0.R.20130428			➔ Back

Finalmente se tienen que agregar el IP del VTO en el VTH como lo describe el siguiente grafico.

