

HACER WDS CON AIROS 5 DE UBIQUITI

En el presente manual, vamos a configurar un enlace haciendo WDS entre dos equipos de <u>Ubiquiti</u> que estén trabajando con la versión 5 de AirOS (nanostation, nanostationM, pico, loco, airrouter...).

Nota: No es válido para los modelos Unifi que trabajan con el Unifi Controller.

Para ello **necesitaremos dos ordenadores y dos equipos**, para el presente manual utilizaremos dos equipos modelo <u>Airrouter HP</u>de <u>Ubiquiti</u>.

En el siguiente esquema podemos ver nuestro escenario



Fig.1: Diagrama de red de nuestro escenario con WDS.

Una vez tenemos definido nuestro escenario, tan solo hemos de **acceder a los equipos y realizar la configuración TCP/IP y Wireless para poder realizar el enlace vía WDS** (repetir nuestra señal de forma inalámbrica).

Para acceder a los equipos **nos pondremos una IP fija en el portátil del rango 192.168.1.0**, por ejemplo utilizaremos la 192.168.1.22 para el primer PC y la 192.168.1.23 para el segundo PC, tal cual hemos descrito en el esquema anterior.



Una vez tenemos las IP's en nuestros PC's, conectamos el dispositivo Ubiquiti con AirOS5 y accedemos a su IP, para los <u>Airrouter</u>, la IP por defecto es la 192.168.1.1, con usuario y password: ubnt / ubnt. Para otros modelos de Ubiquiti la IP por defecto es la 192.168.1.20.

Procedemos a entrar en la interfaz de configuración del primer <u>Airrouter HP</u> a través del navegador poniendo como URL a http://192.168.1.1 donde **introduciremos las credenciales por defecto o las actuales en el caso de haberlo configurado y modificado previamente**.

En el primer Airrouter HP #1 no vamos a modificar su configuración IP, por lo que **podemos ir directamente a la pestaña de "Wireless"**, una vez dentro definimos el **modo de trabajo que ha de ser "AP-Repeater"**, añadiremos la dirección MAC del **Airrouter HP#2** en los recuadros de los WDS Peer (si tuviésemos más equipos haciendo WDS tendríamos que añadir aquí sus direcciones MAC). Y **configuramos todos los parámetros Wireless**: SSID, Canal, Ancho de canal, potencia, etc. Es **importante anotar todos estos valores, ya que serán los mismos que se han de poner en el segundo Airrouter**.

🔊 [AirRouter HP]	- Wireless 🛛 🗙						
← → C	s://19	92.168.1.1/link.	cgi				
	<u>م</u>						
	<i>air</i> Kouter	1P					
	MAIN	WIRELESS NET	WORK ADVANCE	D SERVICES	SYSTEM	Т	ools:
	Basic Wire	eless Settings					
		Wireless Mode:	AP-Repeater	💌 📃 Auto	0		
		WDS Peers:	dc:9f:db:64:e4:20]	
]	
]	
	_	ssid:	PUNTO1	Hide	SSID		
		Country Code:	Spain	× 1			
		IEEE 802.11 Mode:	B/G/N mixed	~			
		Channel Width:[?]	20 MHz	~			
		Channel Shifting:[?]	Disable	~			
		Frequency, MHz:	2412	~			
		Extension Channel:					
	0.1	Frequency List, MHz:	Enable				
	Au	to Adjust to EIRP LIMIt:			dBre		
		Output Power:	MCS 7 85				
		Max IX Kate, Mbps:	INICS 7 - 00	📉 🔽 Auto	omatić		

Fig.2: Configuración Wireless Airrouter#1.



Una vez finalizada la configuración del Airrouter #1, procedemos a la configuración del Airrouter #2 con los mismos valores que para el Airrouter#1 pero **con una IP diferente**, en este caso le pondremos la 192.168.1.2 tal y como hemos definido en el principio del manual.

Este parámetro lo modificamos en la pestaña de "Network". Una vez cambiada la IP, procedemos a la configuración "Wireless" que ha de quedar como se puede ver en la siguiente imagen, y al igual que para el primer dispositivo hemos de ponerlo en modo "AP-Repeater" añadir la dirección MAC del dispositivo remoto en la lista de WDS Peers y utilizar la misma configuración Wireless que el primero (SSID, canal, ancho de canal, etc.)

🔊 [AirRouter HP] - Wireless	+					
← ▲ https://192.168.1.2/link.cgi						☆ ~ C
all Kouter**						
MAIN WIRELESS	NETWOR	K ADVANCED	SERVIC	ES SYS	TEM	Tools:
Basic Wireless Setti	nas					
N	/ireless Mode:	AP-Repeater	*	📃 Auto		_
\rightarrow	WDS Peers:	dc:9f:db:64:e4:c8				
	→ SSID:	PUNTO1		Hide SSI	D	
	Country Code:	Spain	\vee	٦.		
IEEE	802.11 Mode:	B/G/N mixed	\sim			
Cha	nnel Width:[?]	20 MHz	*			
Chan	nel Shifting:[?]	Disable	*			
Fre	quency, MHz:	2412	*			
Exten	ision Channel:	None	~	_		
Freque	ncy List, MHz:	Enable				
Auto Adjus	t to EIRP Limit:	Enable			_	
C	Output Power:			14 d	Bm	
Max T.	X Rate, Mbps:	MCS 7 - 65	*	 Automati 	ic	
Wireless Security						
	Security:	DODA	~			
RADIUS MAC A	uthentication:	Enable	· ·			
	MAC ACI	Enable				You are using default Admir
						Please change it in System



Fig.3: Configuración Wireless Airrouter#2.

Una vez ya tenemos los dos equipos configurados, solo hay que esperar que se enlacen, en el momento que estén enlazados, podremos acceder a los equipos remotos.

Para saber si están asociados, es tan sencillo como ir a la pestaña de "Main" y comprobar el número de estaciones asociados, en nuestro caso aparece 1 ya que no tenemos clientes y solo estamos haciendo el WDS. Y comprobamos que podemos acceder a los equipos remotos haciendo pings.

En las dos siguientes imágenes podemos ver como el enlace WDS esta funcionando y estamos accediendo a los equipos que hay detrás de los Airrouter sin problemas.

Y realizamos la misma comprobación desde el PC#2 que tenemos conectado al Airrouter#2 y vemos como accedemos al primero sin problemas.



🔊 [AirRouter HP] - Ma	ain	+						
+ P a https:	//192.168.1.	2/index.cgi						☆ ▼ C
á	Route	L Hb						
	MAIN	WIRELESS	NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM		Tools:
	Status							
		Device Name:	AirRouter HP				AP MAC:	DC:9F:DB:64:E4:02
		Network Mode:	SOHO Route	r			Connections:	1
		Wireless Mode:	AP-Repeater	←			Noise Floor:	-96 dBm
		SSID:	PUNTO1				Transmit CCQ:	65.1 %
		Security:	none			C:WIND	OWS\system	n32\cmd.exe
		Version:	v5.5.3				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		Uptime:	02:43:39			C:\Documents	and Setting	s∖Administrador>pir
		Date:	2012-10-121	19:59:33		Haclendo pin Respuesta de	g a 192.168. Ede 192.169	1.22 con 32 bytes (1 22: butes=22 tier
	Cł	nannel/Frequency:	3 / 2422 MHz	<u>.</u>		Respuesta de	sde 192.168.	1.22: bytes=32 tier
		Channel Width:	20 MHz			Estadísticas Paguetes	de ping par ; enviados =	a 192.168.1.22: 2, recibidos = 2,
		Distance:	0.4 miles (0.6	3 km)		10% perd Tiempos apro Minimo -	idos), ximados de i Pres Márimo	da y vuelta en mili - Ame Media - Ame
		TX/RX Chains:	1 X1			Control-C	ons, nastrio	- SMS, Heata - SMS
				F.4.00		C:\Documents	and Setting	s∖Administrador>pir
		VVLANU MAC	DC:9F:DB:64	:E4:U2		Haclendo pin Respuesta de	g a 192.168. Ede 192.168	1.1 con 32 Dytes de 1 1. butes-32 tiemr
		LANU MAC	DC:9F:DB:65	:E4:02		Respuesta de	sde 192.168.	1.1: bytes=32 tiemp
		LAN1 MAC	DE:9F:DB:65:	:E4:02		Estadísticas Paguetes	de ping par ; enviados =	a 192.168.1.1: 2, recibidos = 2,
		LAN0 / LAN1	Unplugged /	100Mbps-Full		Tiempos apro Minimo =	idos), ximados de i 3ms. Máximo	da y vuelta en mili = 5ms. Media = 4ms
	Monitor					Control-C		
		Т	hroughput	Stations Inte	rfaces DHCF	U:NUocuments Haciendo pin	and Setting	s∖Hdministrador>pin 1 2 oop 22 butes de
		-	103 0NO			Respuesta de	sde 192.168.	1.2: bytes=32 tiemp
	1000		WLANO			Respuesta de	sde 192.168.	1.2: bỳtes=32 tiem; - 100 160 1 0-
	900	DV: Ohno				Estadisticas Paquetes (02 perd	de ping par : enviados = idos)	2, recibidos = 2,
	800				\square	Tiempos apro Minimo =	ximados de i Oms. Máximo	da y vuelta en mili = Øms. Media = Øms
	700					Control-C		
	500					ſ		
	400 -							

Es importante tener en cuenta que al hacer WDS la encriptación que se puede utilizar es tan solo WEP, el protocolo WDS de Ubiquiti no soporta encriptación WPA.

El error más común es no poner las direcciones MAC de los equipos remotos, no utilizar la misma configuración Wireless o incluso no haber modificado las direcciones IP's por defecto. Siguiendo los pasos del manual no tiene que