

Wireless uplink (WDS) con UAP-AC-M y unifi controller



En este artículo vamos a explicar como realizar una configuración mediante **Wireless Uplink (WDS)** a través del Unifi Controller de Ubiquiti, en concreto con la **versión 5.7.20**. Es decir configurar un **UAP en modo repetidor** de otro para aquellas instalaciones donde no sea posible cablear hasta el segundo punto de acceso y la única solución sea hacerlo a través del Wifi.

Lo primero que tenemos que hacer es activar la opción de "Uplink Connectivity Monitor", esta opción la encontramos en la pestaña de "Settings", que está situada en la parte inferior izquierda del Unifi Controller. Simplemente entramos en "Settings/Site" activamos la opción de "Uplink Connectivity Monitor" y pulsamos el botón de "Apply".

ប	UniFi 5.7.20		
@	SETTINGS	Site	
	Site	SITE CONFIGURATION	
日 (1)	Wireless Networks	Site Name	Default
୍ଡ ଜ	Routing & Firewall		United States V
Q		Timezone	(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris V
	DPI Guest Control	SERVICES Advanced Features	Fishle advanced features
	Profiles	Automatic Upgrades	Automatically upgrade AP firmware
	Services		🧭 Enable status LED
	Admins User Groups	Alerts	Z Enable alert emails
	Controller	Speed Test BETA	Enable periodic speed test every 20 milnutes 🕐
	Notifications	Uplink Connectivity Monitor	Consigned them protected in the constant of a constan
	Elite Device		Default gateway Custom IP Uplink IP Address
	Maintenance	Remote Logging	Enable remote Systog server
	Auto Backup	DEVICE AUTHENTICATION	
		SSH Authentication	
			SSH Credentials can be seen and changed by all of Site Admins.
0 M		SSH Keys	No SSH keys have been defined.
<u>ل</u>			+ ADD NEW SSH KEY
0,			

El siguiente paso, es adoptar los puntos de acceso, para este articulo vamos a utilizar dos equipos modelo UAP-AC-M



Una vez que los equipos están conectados a nuestra LAN, aparecerán en el controller como "Pending Adoption"

U	UĥiFi	5.7.20						
A D	ALL (4	GATEWAY/SWITCHES (1) APS (3)						Search or select tag Q,
9	Ŷ	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	actions \leftrightarrow O_0
-M-		WIFISAFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 4h 54m 54s	🖗 LOCATE 🖒 RESTART
囗	0		10.0.0.8	PENDING ADOPTION	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	1m 16s	
0	0		10.0.0.9	PENDING ADOPTION	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	16s	() ADOPT
~	0	WIFISAFE UAP-LR	10.0.0.7	DISCONNECTED	UniFi AP-LR	3.9.27.8537	11m 3s	
Ŷ	Showin	g 1-4 of 4 records. Items per page:	50 🗸					

Solo tenemos que hacer clic en el botón "Adopt" para adoptarlos y aplicar la configuración por defecto, entra ellas, la del wireless uplink que seleccionamos anteriormente

U	UniFi	5.7.20							
A	ALL (4	4) GATEWAY/SWITCHES (1) APS (3)						Search or select	tag Q
9	t.	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	ACTIONS \cdots	0,
-∿-		WIFISAFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 4h 54m 54s		C RESTART
囗	0		10.0.0.8	PENDING ADOPTION	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	1m 16s	ADOPT	
0	0		10.0.0.9	PENDING ADOPTION	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	16s	⊕ ADOPT	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0	WIFISAFE UAP-LR	10.0.0.7	DISCONNECTED	UniFi AP-LR	3.9.27.8537	11m 3s		
Ŷ	Showin	ng 1-4 of 4 records. Items per page:	50 🗸						

y observamos que el estado cambia de "Pending Adoption" a "Adopting"

U	UniiFi	5.7.20							
ଙ୍କ	ALL (4	GATEWAY/SWITCHES (1) APS (3)						Search or select tag	Q,
0	t	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	ACTIONS ↔	00
-∿-		WIFISAFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 4h 59m 25s	🛛 LOCATE 🖒 REST.	(ART
囗	0		10.0.0.8	ADOPTING	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	4m 8s		

Una vez adoptado, el controller automáticamente aplicará la configuración por defecto al AP, y el estado pasará a "**Provisioning**"

U	UniFi 5.7.20						
ഞ	ALL (4) GATEWAY/	WITCHES (1) APS (3)					Search or select tag Q
0	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	actions $\leftrightarrow$ $O_0$
-%- <	STATISTICS AFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 4h 59m 39s	🛇 LOCATE 🍐 RESTART
囗	1	10.0.0.8	PROVISIONING	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	5m 58s	
				c /	,		

Y finalmente, una vez aplicada la configuración, pasará a estado "Connected"



ALL (	4) GATEWAY/SWITCHES (1)	APS (3)					Search or select tag
î	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	
	WIFISAFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 5h 3m 57s	🛛 LOCATE 🖒 RESTART
0		10.0.0.8	CONNECTED (100 FDX)	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	10m 37s	🛛 LOCATE 🖒 RESTART
0		10.0.0.9	CONNECTED (100 FDX)	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	10m 8s	S LOCATE C RESTART
0	WIFISAFE UAP-LR	10.0.0.7	DISCONNECTED	UniFi AP-LR	3.9.27.8537	11m 3s	

El siguiente paso, es definir un "Alias" para ambos dispositivos, de esta forma podemos identificarlos mas fácilmente.

Hacemos un clic sobre el ap que queremos editar, y se abrirá el menú de configuración en la parte derecha del controller.

Accedemos a la pestaña "Config" y en el menú "General" definimos un alias para el dispositivo.

PROPERTIES		≡ ≡ ≫				
UAP-AC-M Master	Ċ	0 Z X				
<b>6</b> 11N/B/G	(Acceptable)	36% Utilized				
<b>151</b> (149,+1) 11N/A/AC	(Good)	0% Utilized				
RX FRAMES     TX FRAMES       Details     Clients       Config     Tools	INTERFERENCE	FREE				
🖂 GENERAL						
Alias UAP-AC-M Master						
Use site settings On Off						
CARCEL						

Guardamos los cambios presionando el botón "Save"



Hacemos el mismo proceso para el otro equipo

PROPERTIES	$\equiv \equiv \gg$
UAP-AC-M Slave	$\bigcirc \oslash \boxtimes \boxtimes \boxtimes$
CONNECTED (100 PDA)	
<b>11</b> 11N/B/G	(Good) 14% Utilized
<b>159</b> (157,+1) 11N/A/AC	(Good) 0% Utilized
RX FRAMES TX FRAMES INTE	RFERENCE
Details Clients Config Tools	
GENERAL	
Alias	
UAP-AC-M Slave	
LED	
● Use site settings ○ On ○ Off	
SAVE	

También guardamos los cambios con el botón "Save"

El siguiente paso es ajustar el canal Wifi de cada uno de los dos AP's que queremos que estén conectados mediante **Wireless Uplink**, o lo que es lo mismo **WDS**. Para ello pulsamos en el alias de cada uno de los dispositivos y en la parte derecha del Unifi Controller nos aparecerá la ficha de configuración de cada uno de los dispositivos.

		= =
	M Mast	ter ⇔⊘⊿⊠
CONNECTER	D (100 FD)	K)
11N/B/G		(Acceptable) 39% Utilized
<b>51</b> (149,+1) 11N/A/AC		(Good) 0% Utilized
RX FRAMES TX I	RAMES	INTERFERENCE FREE
etails Clients Co	onfig	10015
🗄 GENERAL		
Channel Width		Channel
HT20	~	Auto
Transmit Power		1460
Auto	~	
Antenna Gain 🕜		
Standard (included)	~	3 dBi
RADIO 5G (11N/A/AG	C)	
Channel Width		Channel
VHT40	$\sim$	36 ~
VH140		
Transmit Power		
Transmit Power Auto	~	
Transmit Power Auto Antenna Gain ?	~	

Accedemos al menú "**config**" y hacemos clic en la **+** sobre la opción "**Radio**" Nos interesa realizar un enlace a 5GHz, por lo que iremos directamente a la configuración de la banda de 5GHz.

Configuramos el Channel Width a 40 y seleccionamos el canal 36. Seleccionamos también el tipo de antena que vamos a utilizar.

Channel Width		Channel	
VHT40	- Se	36	
Transmit Power			
Auto	192		
Antenna Gain (			
Standard (included)		4	dBi

Una vez cambiado estos parámetros, hacemos clic en "Queue Changes" y luego en "apply Changes para aplicar la nueva configuración.



El Ap Entonces pasará a estado "provisioning" para aplicar la nueva configuración.

Realizamos la misma configuración con el segundo AP

Channel Width		Channel		
VHT40	81	36		X
Transmit Power				
Auto				
Antenna Gain (				
Standard (included)	- 94	4	dBi	

Una vez aplicada esta configuración, volvemos a hacer clic sobre el Alias del AP Slave (el que queremos que se conecte por wireless)

Volvemos a acceder a la pestaña "Config" y nos dirigimos a "Wireless Uplink" y activamos la opción "allow meshing to another access point" y hacemos clic en "apply"

PROPERTIES	<i>≡</i> ≡ ≫					
UAP-AC-M Slave	$\bigcirc \oslash \bigtriangledown \boxtimes \boxtimes$					
<b>11</b> 11N/B/G	Good) 19% Utilized					
159 (157,+1) 11N/A/AC	Good) 0% Utilized					
<b>RX FRAMES</b> TX FRAMES INTER	FERENCE FREE					
🗄 GENERAL						
i When enabled, UniFi APs can automatically mesh roam to maintain the quality of your network.						
Allow meshing to another access point						
APPLY CANCEL						
AP CHANNEL SI	GNAL ↓					
() There are no uplinks for this device.						

Una vez guardado los cambios, el ap pasará a estado "provisioning" para aplicar la nueva configuración.

Cuando el Ap vuelva a estado "connected" procederemos a desconectarlo de la red (no del PoE)

Pasado unos segundos, el ap aparecerá en la lista como "Connected (Wireless)"

U	UĥĨFÏ								
	ALL (4	GATEWAY/SWITCH	HES (1) APS (3)					Search or select tag	٩
0	Ŷ	DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME		0
-∿-		WIFISAFE USG	10.0.0.1	CONNECTED	UniFi Security Gateway 3P	4.4.18.5052168	1d 5h 51m 15s	🖗 LOCATE 🙁 C REST/	ART
囗	0	UAP-AC-M Master	10.0.0.8	CONNECTED (100 FDX)	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	58m 3s	S LOCATE C REST	ART
0	1	UAP-AC-M Slave	10.0.0.9	CONNECTED (WIRELESS)	UniFi AP-AC-Mesh	3.9.27.8537	57m 39s	S LOCATE C REST	ART
~~~~	0	WIFISAFE UAP-LR	10.0.0.7	DISCONNECTED	UniFi AP-LR	3.9.27.8537	11m 3s		
Ş	Showin	g 1-4 of 4 records. It	ems per page: 50 \vee						

Podemos ver el estado del enlace, haciendo clic sobre el alias del ap, y en el menú de la parte derecha, entramos en la pestaña "Details" Podemos ver a que AP está conectado el dispositivo, así como la señal y el tx/rx rate

Details Clients	Config Tools					
	ELESS)					
Uplink AP	UAP-AC-M Master					
Signal	89% (-54 dBm)					
Tx Rate	360 Mbps					
Rx Rate	400 Mbps					
Down Pkts/Bytes	154 / 14.8 KB					
Up Pkts/Bytes	169 / 55.1 KB					
Activity	1.87 Kbps					

Podemos administrar el enlace, accediendo a la pestaña "config" y luego Wireless Uplink"

Podemos cambiar nuestro ap conectado por wireless a otro ap master en caso de que este otro ap tenga mejor señal. O podemos definir prioridades, para que cambie automáticamente pero solo a los aps seleccionados

WIRELESS UPLINKS							
(i) When enabled, UniFi APs can automatically mesh roam to maintain the quality of your network.							
 Allow meshing to another access point Manually configure the uplink priorities APPLY CANCEL 							
AP	CHANNEL	SIGNAL ↓					
@ UAP-AC-M Master	36	89% (-54 dBm)					
Showing 1-1 of 1 record							