

Manual de configuración del Ubiquiti Nanostation 2 y 5 (AirOS 3.1.1) Para hacer un enlace Punto-a-Punto entre 2 Ubiquiti

El objetivo de este manual es configurar dos equipos **Ubiquiti Nanostation** en modo **WDS** para hacer un enlace punto-a-punto. La versión del **AirOS** (firmware) de los ubiquiti se ha utilizado es la **3.1.1**, recomendamos actualizar los dispositivos a la última versión de firmware que esté en la página del fabricante.

Existen dos posibilidades para ello;

1- Arquitectura cliente – servidor (Cliente – AP)

2- Punto de acceso WDS contra Estación WDS.

¿Cuándo puede ser útil este escenario?

Por ejemplo para unir dos naves en puntos remotos y llevar el ADSL de una a otra, o bien para establecer comunicaciones entre ambas naves. Lo mismo se puede aplicar para un usuario que tiene una casa y un apartamento y quiere interconectarlos, y un sin fin más de escenarios en los que esta configuración puede ser útil.

Importante: Estos escenarios son válidos siempre que exista visión directa entre los dos puntos.

Para ello vamos a montar el siguiente escenario: partimos de dos puntos distantes, en el que uno de ellos disponemos de conexión a Internet y queremos unirlo con otro punto remoto para poder compartir los recursos del primero y poder navegar por Internet. En el primer punto disponemos de un modem/router con salida a Internet y uno o varios PC's. En el punto remoto disponemos de una serie de PC's y un switch pero sin salida a Internet, solo trabajan en LAN. Para unirlos vamos a usar 2 Ubiquiti modelo **NanoStation 2 o 5**, dependiendo de la frecuencia en la que queramos operar. Para este ejemplo en concreto utilizaremos 2 equipos NanoStation2, configurados en modo WDS, uno de ellos como **Punto de acceso WDS** y el otro como **Estación WDS**.

A continuación podemos ver un esquema detallado de la instalación, donde aparecen todos los elementos comentados, los 2 NanoStation, el router/modem, PC's y cableados que podemos tener.





Fig.1 - Esquema de la instalación

En el esquema ya se ven las configuraciones, pero de todas formas ahora las detallamos para que no haya lugar a errores.

Primero configuraremos el NanoStation1 como *Punto de acceso WDS*, le asignaremos la IP que nos interesa y le fijaremos el SSID.

Configuración del(La actual versión 3.1.1 no permite usar sobre WDS **NanoStation1:**

-En modo Punto de acceso WDS.

-Tener una IP conocida (para este ejemplo es 192.168.11.101)

-Tener un SSID conocido (para este ejemplo es NS1)

-Encriptación WEP

encriptación que no sea WEP).

Primero accedemos al dispositivo, por defecto tiene la IP **192.168.1.20**, login: **ubnt** y como password: **ubnt**

Una vez logeados, cambiamos la IP (**Network** -> **Network Settings**) y le asignamos la que queramos, en este caso la 192.168.11.101, le damos a "**CHANGE**" para aplicar los cambios.

Recordar de cambiar también el rango IP en la propiedades TCP/IP de la tarjeta de red.



Aain Link Setup Netw	ork Advanced Services System	NanoStatio
Network Mode:	Bridge 💽	
NETWORK SETTINGS	C DHCP @ Static	
IP Address:	192.168.11.101	
Netmask:	255.255.255.0	
Gateway IP:	192.168.11.1	
Primary DNS IP:	0.0.0.0	
Secondary DNS IP:		
DHCP Fallback IP:	192.158.1.20	
Spanning Tree Protocol:	Π.	
FIREWALL SETTINGS		

Fig.2- Cambiar dirección IP del dispositivo.

Una vez le hemos puesto la IP de nuestro rango, procedemos a configurar los parámetros del dispositivo.

En este caso accedemos al menú de "**LINK SETUP**" y especificamos las siguientes opciones:

Modo inalámbrico: Punto de acceso WDS Conexiones WDS: La dirección MAC del cliente WDS. SSID: NS1 Codigo de país: (Pais) Modo IEEE 802.11: B/G Mixto Anchura del espectro: 20Mhz (Seleccionable hasta 40Mhz en NanoStation5 para obtener mayor ancho de banda) Canal: 7 Seguridad: WEP



Main	Link Setup	Network	Advanced	Services	System	NanoStati	
ONFIG	URACION INA	ÁMBRICA BA	SICA				
Modo Inalámbrico:		Punto de	Acceso WD -	T Auto			
Conexio	ones WDS:		00:15:60	AB:FB:3A			
CCID.			-		Escandar 6	EID	
Códiae I	País		NS1	oppich State	i Esconder SSID		
Mode IF	FE 802 11.		B/G mixt				
Anchurz	a del espectro d	le canal:	20MHz 3	Vel. máx. de	datos: 54Mbos		
Cambio	de canal:		Inhabilitado •				
Canal:			7 - 2442 MHz 💌				
						Obedecer	
Potenci	a de salida:				11 dBm	potencia reglamentaria	
Velocida	ad de datos, Mi	ips:	54 🔹	Auto			
SEGURI	DAD INALÁMBI	RICA					
Segurid	ad:		WEP	•			
Tipo de	autenticación:		G Abiert	C Clave com	partida		
Longitu	d Clave WEP:		64 bit	•	Tipo de Clave:	HEX 💌	
Clave W	/EP:		3949000	000	Índice Clave:	1 💌	
WPA Cla	ave Pre-Compa	rtidas:					
ACL de	MAC:		T Habilit	ado	Política:	Permitir 💌	
				<u></u>	-		
					Eliminar		
			1				

Fig.3- Configuración Punto de Acceso WDS, LINK SETUP.

Una vez configurado el primer dispositivo como "**Punto de acceso WDS**" procederemos a configurar el segundo como "**Estación WDS**" de la manera que se muestra en el siguiente punto.

Configuración del NanoStation2:

-En modo Estación WDS.

-Tener una IP conocida (para este ejemplo es 192.168.11.102) -Tener un SSID conocido al que conectar (para este ejemplo es NS1) -Establecer encriptación, en este caso WEP.



Primero accedemos al dispositivo, por defecto tiene la IP 192.168.1.20, login: **ubnt** y password: **ubnt**

Una vez logeados, cambiamos la IP (**Network** -> **Network Settings**) y le asignamos la que queramos, en este caso la 192.168.11.102, le damos a "**Change**" para aplicar los cambios.

Main Link Setup N	etwork Advanced Services System	NanoStation
Network Mode:	Bridge	
NETWORK SETTINGS	C DHCP & Static	
IP Address:	192.168.11.102	
Netmask:	255.255.255.0	
Gateway IP:	192.168.11.1	
Primary DNS IP:	0.0.0.0	
Secondary DNS IP:		
DHCP Fallback IP:	192.168.1.20	
Spanning Tree Protocol:		
FIREWALL SETTINGS		

Fig.4 - Cambiar IP del dispositivo

Una vez le hemos puesto la IP de nuestro rango, procedemos a configurar los parámetros del dispositivo.

En este caso accedemos al menú de "**LINK SETUP**" y especificamos las siguientes opciones:

Modo inalambrico: Estación WDS ESSID: Pulsar en seleccione y elegir la que queramos, en este caso NS1 Codigo de país: Spain Modo IEEE 802.11: B/G Mixto Anchura del espectro: 20Mhz (Seleccionable hasta 40Mhz en NanoStation5 para obtener mayor ancho de banda) Seguridad: WEP



Aain Link Setup Network	Advanced Services	System	NanoStation
CONETCURACION INALÁMERICA RÁS	100		
Modo Inalámbrico:	Estación WDS		
ESSID:	NS1	Seleccione	
Vincular al MAC AP:		harmonic	
Código País:	Spain, Spanish State		
Modo IEEE 802.11:	B/G mixto		
Anchura del espectro de canal:	20MHz 💽 Vel. máx. de	datos: 54Mbps	
Cambio de canal:	Inhabilitado 💌		
Lista de exploración de canales:	T Habilitado	[Edición
			Dedecer
Potencia de salida:	(///)	11 dBm	potencia
Velocidad de datos, Mbps:	54 💌 🔽 Auto		i cylomentaria
	Arrest and arrest of the state		
SEGURIDAD INALAMBRICA			
Seguridad:	WEP .		
Tipo de autenticación:	(Abierto Clave com	partida	Lunes with
Longitud Clave WEP:	64 Dit	Tipo de Clave:	HEX .
Clave WEP:	3949000000	Indice Clave:	1
WPA Authentication:	PSK EAP-TILS	MSCHAPV2	
WPA Clave Pre-Compartidas:			
WPA Identity:			
WPA User Name:			

Fig.5- Configuración Estación WDS, LINK SETUP.

Una vez hayamos configurado los dos equipos uno como "**Punto Acceso WDS**" y el otro como "**Estación WDS**" lo único que tenemos que hacer es comprobar que se hayan enlazado y alinearlos para su correcto funcionamiento.

Para comprobar que se hayan enlazado y conectado tenemos que acceder a la pestaña de "**MAIN**" del NanoStation que hemos configurado como "**Estación WDS**" por ejemplo, y observar los valores de fuerza de señal.

Los valores para establecer un enlace operativo son de entre -85 dBm y -65 dBm, inferiores a -85 dBm causarán un posible corte en el enlace. Valores por encima de -65 dBm indican un exceso de señal y causarán un comportamiento anómalo en el dispositivo. Ajustar la potencia de salida hasta conseguir estos valores de enlace.



Nain Link Setup N	etwork Advanced	Services	System	NanoStat	
	[NOT			00.10.01.02.57.54	
SSID Estación Base:		M 42 40m	IAC AP:	Aligens in potents	
ruerza de la senal:		-43 dbm		Ainear la antena	
TA Tasa:	48.0 Mbps		asa kX :	24.0 MDps	
recuencia:	2442 MHZ	c	anai:		
Antena: Faqueidada	weo		ime out:	10	
Seguridad:	00 00%		stade OoE:	19 No Con	
Courraismision.	00.076		achai	2009-07-25 15-55-11	
Cable I AN:	ON 00120115		ombre del Host:	108NT	
AN MAC	MAC: 00:15:5D:AC:EB:3A		AN Dirección IP:	192,168,11,20	
MAC WI AN-	00:15:6D:AB:FB:3A		ireccion IP WI AN:	192 168 11 20	
Información Adicional:	00.13.00.40.10.34		arramiantar:	192.100.11.20	
anormación Adicional.			erramentas.	Artualizar	
AN ESTADÍSTICAS				Actualizar	
	By	/tes	Paquetes	Errores	
Recibido:	1053	454	8373	0	
Transmitidos:	6418	440	9215	0	
STADISTICAS WLAN					
	By	/tes	Paquetes	Errores	
Recibido:	192	539	163	0	
Transmitidos:	10	215	128	0	
RRORES WLAN					
Rx NWID no válido:	3	0 Reintento	s Tx excesivos:	0	
	10	and the second se	The second se		

Fig.6- Estado del dispositivo enlazado en MAIN.

Una vez comprobado que se hayan enlazado (Pestaña Main) y estén conectados los dos dispositivos únicamente nos quedará alinear las antenas lo mejor posible y comprobar que los dos dispositivos que hemos instalado y configurado funcionan correctamente.

El siguiente paso y último, es ajustar los parámetros para obtener los mejores rendimientos. Se ha de ajustar la distancia entre los puntos para un óptimo funcionamiento. Movemos la barra de Distancia según nos convenga **ajustándola a la distancia real**.

En la pestaña antena debemos seleccionar la polaridad de la antena, siempre la misma en ambos dispositi



Main Link Setup Networ	k Advanced	Services	System	NanoStatic
CONFIGURACIÓN INALÁMBRIC	AVANZADA	7		
Algoritmo de Velocidad:	EWMA	1		
Inmunidad al ruido:	Operación Norm	al 802.11	<u>·</u>	
Umbral RTS:	2346 🔽 Off			
Umbral de fragmentación:	2346 🔽 Off			
Distancia:	····	2.5	millas (4 km)	
Time out:	48 🔽 Ajus	te automático		
Datos de Multidifusión:	F Permitir Todos			
Tasa Multidifusión, Mbps:	1 -			
Enable Extra Reporting:	5			
NTENA				
Configuración de antenau	Herizental -			
configuración de antena:	Horizontal			
JMBRALES DE LED DE SEÑAL				
	LED1 LED2	LED3 LED4		
Umbrales, dBm:	- 94 - 80	- 73 - 65		
CONTROL DEL TRAFICO INALÁN	IBRICO			
Habilitar Control de tráfico:	Ē			
Límite Trafico Entrante:	512 kbit/s			
Incoming Traffic Burst:	0 KBytes			
Limite tráfico saliente:	512 kbit/s			
Outgoing Traffic Burst:	0 KBytes			
CONSTRUBACIÓN COS 803 115	(MMM)			
CONFIGURACIÓN QUES BUZ.ITE	(an initial)			

Fig.7- Configuración avanzados

Una vez tengamos correctamente alineados los dos dispositivos únicamente nos quedará comprobar que los dos dispositivos están configurado correctamente y comprobar que el enlace punto a punto que queríamos realizar al principio de la instalación funciona correctamente.

Para ello abriremos una consola de MS-DOS y desde uno de los dos dispositivos lanzaremos un "**ping**" a la dirección IP **(192.168.11.101)** del propio dispositivo y a la del otro dispositivo **(192.168.11.102)** y si todo funciona correctamente obtendremos respuesta por parte de los dos, en nuestro caso hemos lanzado un ping desde el que hemos configurado como "**Estación WDS**" pero sería indiferente realizarlo de manera inversa



pues el resultado sería el mismo ya que están enlazados entre si. Podemos observarlo en la fotografía siguiente:

C:\WINE	DOWS\sy	stem32\cmd.ex	ce'			
C:\>ping	-t 192	.168.11.102				
Haciendo	ping a	192.168.11.	102 co	on 32 byt	es de dato:	s =
Tiempo de Tiempo de Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta	espera espera desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde desde	a agotado pa a agotado pa 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11. 192.168.11.	$\begin{array}{cccc} ra & est \\ ra & est \\ 102 & st \\ 1$	ta solici ta sos=32 byteess=32	itud. itud. tiempo=8ms tiempo=5ms tiempo=4ms tiempo=4ms tiempo=2ms tiempo=2ms tiempo=2ms tiempo=3ms tiempo=3ms tiempo=3ms tiempo=3ms	TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64
C:\WIN	DOWS\sy	stem32\cmd.e	ke - pin	g -t 192.1(58.11.101	
Respuesta	desde	192.168.11.	101: 1	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Resnuesta	desde	192 168 11	101: 1	hutes=32	tiempo(1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101: 1	hutes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101: 1	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:]	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:	bytes=32	tiempo<1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:	bytes=32	tiempo<1m	11L=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:	bytes=32	tiempo<1m	111=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101:	bytes=32	tiempo<1m	11L=64
Respuesta	desde	102 160 11.	101 -	butes=32	tiempo <im< td=""><td></td></im<>	
Respuesta	desde	192 160 11	101-	hutes = 32	tiompolim	TTL -64
Respuesta	desde	192 168 11	101-	butes = 32	tiempolim	TTL = 64
Respuesta	desde	192 168 11	101-	hutes=22	tiempo(1m	TTL=64
Resnuesta	desde	192 168 11	101 -	hutes=22	tiempo(1m	TTL=64
Respuesta	desde	192 168 11	101	hutes = 32	tiempo(1m	TTL=64
Respuesta	desde	192.168.11.	101: 1	bytes=32	tiempo<1m	$\overline{T}\overline{T}\overline{L}=64$

Fig.8-Enlace funcionando satisfactoriamente.

Para más información, configuraciones, manuales y problemas consultar la web del fabricante: http://www.ubnt.com

Para hacer una conexión **punto a multipunto**, el procedimiento es el mismo, pero en el AP WDS se han de poner las MACs de los otros puntos remotos (multipuntos) que **como máximo pueden ser 6**.