

Configuración y agregado de internos porteria multifamiliar (NO-SIP)

Ingresar al web server del VTO (Direccion de fabrica:192.168.1.110)

Inicializar el portero siguiendo los pasos indicados en el web server, cambiar contraseña y colocar una direccion de e-mail. Luego iniciar sesion con el usuario admin y la contraseña modificada anteriormente

Device	×
1 Setting 2 Protect 3 OK	
	IP VDP Door Station
Username admin	Web Server V1.0
New Password	
Weak Middle Strong	Lisername
Confirm	Password Forgot Password?
Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letters, numbers and symbols (ilease do not use special symbols like 1, 1, 1, 1, 8)	
	Login
Next	

Ingresar a **Admin de interiores** o **VTH Management.** En esta opción se puede agregar, editar, borrar VTHs.

Para comprender la lógica del agregado de VTH es necesario comprender los 4 números que figuran en la opción **Room No:9901.**

Los primeros dos dígitos son para agregar el piso (el rango permitido es de 1 a 99).

Los últimos dos dígitos son para agregar el departamento (el rango permitido es de 1 a 16).

Ejemplo: Si marcamos en el VTO los dígitos 9901, llamará al piso 99, departamento 1. Por lo tanto si queremos agregar un VTH en el Departamento 2 en el piso 99 se configura como 9902. En la siguiente figura, se muestra una posible configuración para comprender con mayor facilidad lo expuesto.

IP VDP Door Station Web Server V1.0					
🔻 Conf Sistema	Admin. Estación Digital Exter	ior			
> Config. Local					
> Config. LAN	Apellidos	Nombre	Apodo	Núm. Habitación	
Admin Interiores				8001	
Admin. Interioros	Piso 1 Dpto. 1			101	
> Admin. Asignador	Piso 1 Dpto. 16			116	
> Config. Red	Piso 2 Dpto. 1			201	
> Aparato Vídeo	Piso 2 Dpto. 16			216	
> Admin Usuario	Piso 3 Dpto. 1			301	
> Información IPC	Piso 99 Dpto. 01			9901	
> Info VTO	Piso 99 Dpto. 02			9902	



Después de agregar VTHs en la opción de Admin. Interirores o VTH Management se tiene que cargar manualmente ese número en cada VTH en las opciones: Setting(presionar 10 segundos)/VTH Info/RoomNo. Como se describe en el siguiente grafico.

♀ 9901			9901	VTH Config		
Call Info			Network			
				Room No.	9901	Master
		Ľ	VTH Conlig	Master IP		
Monitor	SOS	Setting	VTO Config	Master Name		
	3	\$	Search Device	Master Pwd		
	Presionar 10s		Default	Version		
			Reset MSG	SSH	ON	
					ОК	

Finalmente se tienen que agregar el IP del VTO en el VTH como lo describe el siguiente grafico.

9901		VTO Config	- 9	n
Network	Main_VTO	Main VTO		
VTH Config	VTO IP	172 26 7 42		
VTO Config	Device Type	Door	•	
	Middle No.			
Search Device	User Name	admin		
Default	Password	•••••		
Reset MSG	Enable Status			
		<	>	